

## Tænde for varmen

Når der skal tændes for varmen sættes følgende kontakt (som sidder ved siden af varmesystemet) til On.

For at slukke for varmen sættes den til Off.

**Bemærk!** Når der tændes for varmen i starten af fyringssæsonen skal der formentlig fyldes mere vand på. Følg vejledningen på hjemmesiden!

